

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN NƯỚNG ĐIỆN HIỆU TIGER QUEEN

MODEL : SQ-G700



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm : Bàn nướng điện Tiger Queen

Chức năng : **Nướng**

Mã : SQ-G700

Điện áp : 220V~,50/60Hz

Hiệu điện thế : 980W

Xuất xứ : Hàn Quốc

Nấc nhiệt độ tương ứng:

Mức 1 : **50°C ~ 60°C**

Mức 2 : **100°C ~ 120°C**

Mức 3 : **160°C ~ 170°C**

Mức 4 : **180°C ~ 200°C**

Mức 5 : **220°C ~ 240°C**

Xin vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Xin vui lòng cất giữ sách hướng dẫn sử dụng nơi thuận tiện để tìm thấy

THIẾT BỊ NÓI DÂY Y KIỂU X

Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải thay thế bằng dây đặc biệt hoặc dây lắp ráp sẵn của nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ.

BẢO ĐẢM AN TOÀN SỬ DỤNG

Người sử dụng xin vui lòng thực hiện đúng theo những chỉ dẫn trong sách hướng dẫn khi sử dụng bởi vì những lời khuyên và hướng dẫn sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro trong quá trình sử dụng.

NGUY HIỂM : Nếu như bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai quy cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích hoặc nặng hơn là gây tử vong.

CẢNH BÁO : Nếu như bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai quy cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích hoặc nặng hơn là gây tử vong.

CẨN THẬN : Nếu như bạn phớt lờ dấu hiệu này và tiếp tục sử dụng sản phẩm sai quy cách thì bạn có thể bị tai nạn gây thương tích hoặc nặng hơn là gây tử vong.

CẢNH BÁO

- Khi cắm dây vào ổ điện, hãy nhớ kiểm tra điện áp 220V. Nếu sử dụng không đúng thì sẽ có thể gây sốc điện hoặc cháy nổ.
- Không sử dụng sản phẩm khi chúng bị hỏng. Hãy gọi cho phòng chăm sóc khách hàng hỏi rõ sự cố sau khi đã tắt nguồn điện, rút dây ra khỏi ổ cắm.
- **Không được rút dây điện khi tay đang ướt, vì bạn có thể sẽ bị điện giật.**
- Nếu bạn sử dụng với điện áp là 110V, hãy sử dụng ổ chuyển điện áp. Nếu bạn sử dụng không đúng cách có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.
- Không được tự ý tháo rời, sửa chữa hay lắp ráp lại sản phẩm vì có thể những trục trặc sẽ xảy ra như gây sốc điện, cháy nổ..
- Không đổ nước lạnh trực tiếp xuống bề mặt nóng của bàn nung => sẽ gây bỏng cho người sử dụng.
- Không uốn cong dây điện hay để vật nặng đè lên nó, vì có thể sẽ gây sự cố sốc điện, cháy nổ.
- Thiết bị này không thích hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ, hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em), trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

NGUY HIỂM

- Hãy kiểm tra dây điện lần ổ cắm điện trước khi ghim vào. Dây điện bị hở hoặc ổ cắm điện bị hỏng sẽ gây cháy nổ hoặc sốc điện.
- **Không chạm vào bàn nung điện khi sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng vì bạn có thể bị bỏng.**
- Hãy đặt bàn nung điện trên mặt bằng phẳng, vì nếu như bàn nung điện bị trượt xuống hoặc vấp sẽ gây bỏng cho người đang sử dụng.
- Trước khi ra ngoài hay sau khi sử dụng, người sử dụng luôn luôn rút dây điện ra khỏi ổ cắm.

NHỮNG CẢNH BÁO ĐỂ SỬ DỤNG AN TOÀN

- **Không cho quá nhiều thức ăn vào trong bàn nướng điện trong khi nấu để tránh thức ăn tràn ra ngoài, vì khi thức ăn tràn ra ngoài có thể sẽ làm hỏng bộ điều chỉnh nhiệt độ.**
- **Không tự ý tháo rời, sửa chữa hay lắp ráp theo ý mình, vì có thể gây sốc điện hoặc cháy nổ.**
- Không được làm nóng thiết bị khi không cần thiết & không có thức ăn trong một thời gian dài sẽ làm hư lớp men chống dính.
- Không đặt bàn nướng điện gần sản phẩm điện gia dụng khi đang sử dụng sẽ làm biến dạng những sản phẩm điện gia dụng này.
- Không dùng vật sắc nhọn làm trầy bề mặt bàn nướng. Những vật sắc nhọn như nĩa, dao có thể làm trầy bề mặt bàn nướng, làm giảm thời gian sử dụng bàn nướng điện.
- Không để nước hoặc chất lỏng khác dính lên bộ chỉnh nhiệt độ => bộ chỉnh nhiệt độ sẽ bị hỏng.
- **Hãy sử dụng thìa hoặc đũa gỗ để nướng hoặc nấu thức ăn, không được sử dụng thìa, đũa kim loại.**
- **Không sử dụng bàn nướng điện gần nơi ẩm ướt.**
- **Trải đều một ít dầu ăn lên bàn nướng trước khi nấu nướng.**
- **Không cầm sợi dây để rút đầu cắm ra khỏi ổ điện, nếu dây bị lỗi sẽ gây sốc điện cho người sử dụng và gây cháy nổ. Nên cầm đầu phích cắm để rút đầu cắm ra khỏi ổ điện**
- **Không sử dụng sản phẩm này cho mục đích khác ngoài trừ nấu nướng.**
- **Không dùng tay ướt rút dây điện ra khỏi ổ cắm điện khi bạn nghe tiếng xẹt lửa, hay tiếng vang nhỏ, bạn có thể bị điện giật.**
- **Không nhúng bàn nướng điện vào nước để rửa.**
- **Giữ bàn nướng điện xa tầm tay trẻ em. Vì nó rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, có thể gây bỏng khi bàn nướng điện rút xuống.**
- **Đặt bàn nướng điện xa khỏi những chất hay sản phẩm dễ gây cháy nổ.**
- **Luôn luôn vệ sinh sạch sẽ bàn nướng điện, không để thức ăn còn sót lại trên bàn nướng. Hãy giữ bàn nướng điện ở những nơi khô ráo thoáng mát.**
- **Chỉ được sử dụng với bộ nồi thích hợp đi kèm theo thiết bị của nhà sản xuất.**

ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM

1. Bàn nướng rộng, người sử dụng có thể nấu nhiều loại thức ăn khác nhau trên cùng bàn nướng.
2. Bề mặt bàn nướng được phủ lớp 3 lớp kim cương nên thức ăn sẽ không bị dính trên bề mặt bàn nướng điện trong khi nướng thức ăn.
3. Với bề mặt bàn nướng được đúc bằng nhôm tinh khiết nguyên khối giúp sản phẩm giữ nóng trong thời gian dài.
4. Phương thức sản xuất sử dụng công nghệ cao giúp cho thiết kế gọn nhẹ.
5. Bàn nướng điện được lắp bên trong là dây đốt nóng nên tính dẫn điện làm nóng cao giúp cho thời gian làm nóng trước khi sử dụng nhanh và ổn định.
6. Chỉ cần sử dụng nước sạch để lau chùi bàn nướng là đủ.
7. Khi nướng thịt, dầu mỡ sẽ chảy theo đường rãnh ra ngoài giúp cho thực phẩm loại bỏ bớt chất béo có hại cho sức khỏe và không làm văng dầu mỡ ra ngoài.
8. Bộ điều chỉnh nhiệt độ sẽ giúp bạn chỉnh nhiều nhiệt độ khác nhau thích hợp cho nhiều món ăn.

CÁCH SỬ DỤNG (CHỨC NĂNG NƯỚNG)

Khi sử dụng lần đầu tiên, bạn có thể sẽ thấy một ít khói bay lên do sự đốt nóng lớp dầu được phủ lên trước đó.

Trước khi sử dụng bàn nướng điện, bạn hãy làm nóng từ 3~5 phút để khí nóng được lưu thông .

1. Lau sạch bàn nướng điện.
2. Cắm đầu dây điện ngay bộ phận điều chỉnh nhiệt độ (đang ở chế độ OFF) vào lỗ dưới bàn nướng, nhớ đẩy mạnh vào.
3. Để nhiệt độ ở mức 5 và cho làm nóng từ 2 ~ 5 phút.
4. Để thực phẩm tươi sống đã chuẩn bị sẵn lên bàn nướng điện.
5. Hãy bắt đầu nấu những món ăn thật ngon.
6. Bạn có thể điều chỉnh, thiết lập nhiệt độ tùy ý theo món ăn và theo từng thời gian nấu ăn. (Đèn hiệu ở chữ “ON” sẽ sáng lên biểu thị bàn nướng điện đang trong chế độ nóng lên, Khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ đã được thiết lập thì chức năng làm nóng sẽ tự động ngắt và sẽ hoạt động lại khi nhiệt độ nóng giảm đi).
7. Bạn phải cẩn thận để không bị bỏng trong khi sử dụng và sau khi nấu nướng xong vì bàn nướng điện rất nóng.
8. Khi nấu nướng xong, bạn hãy chỉnh nhiệt độ ở mức “OFF” và lấy dây điện ra khỏi ổ cắm. (Bạn nên nhớ đừng tháo bộ điều chỉnh nhiệt độ ra liền ngay sau khi mới nấu xong mà hãy để nguội vài phút vì lúc đó cây ghim của bộ điều chỉnh nhiệt độ vẫn còn rất nóng).
9. Bạn nên sử dụng khăn bếp, khăn giấy ướt hay miếng cao su xốp mềm để lau bàn nướng. (Nếu bạn muốn lau chùi bằng nước tẩy thì hãy sử dụng loại nước tẩy nhẹ và nhớ đừng đổ nước thẳng xuống mặt bàn nướng)
10. Bạn nên lau khô bàn nướng bằng khăn khô, đừng hong khô bằng ánh sáng trực tiếp và cất giữ nơi an toàn. (Chúng tôi khuyên bạn nên cất vào trong hộp)

CÁCH SỬ DỤNG TAY CẢM CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Người sử dụng có thể thiết lập, điều chỉnh nhiệt độ cần thiết cho từng món ăn từ mức 1 đến mức 5.

CÁCH VỆ SINH & BẢO QUẢN BÀN NƯỚNG ĐIỆN

- Rút dây điện ra khỏi ổ cắm rồi sau đó tháo rời bộ chỉnh nhiệt độ ra khỏi thân bàn nướng.
- Sử dụng khăn bếp ướt được vắt ráo để lau bộ chỉnh nhiệt độ.
- Để bàn nướng điện nguội hẳn.
- Sử dụng khăn bếp hoặc khăn rửa bát để lau đi hết thức ăn hoặc vết dơ còn sót lại bám trên bề mặt bàn nướng điện.
- Dùng khăn rửa bát thấm một ít nước tẩy rửa nhẹ rồi lau bề mặt. (Bạn có thể dùng nước thường nhưng đừng đổ nước thẳng xuống bề mặt bàn nướng)
- Bạn nên lau khô bàn nướng bằng khăn khô, đừng hong khô bằng ánh sáng trực tiếp và cất giữ nơi an toàn.
- Không được sử dụng chất a-xít hoặc kiềm và vải thô, không mịn để chùi rửa bề mặt.
- Nếu lau khô không sạch, bạn có thể đổ ít dầu và làm nóng lên một lúc, việc vệ sinh bàn nướng sẽ dễ dàng hơn.
- Cất giữ bàn nướng điện ở nơi khô thoáng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm TIGER QUEEN.